




Cord Dimmer / Snoerdimmer Schnurdimmer / Variateur cordon

Art. 960000201-1 / 960000202-1


(EN) Cord Dimmer with brightness adjustment to avoid flickering.

 Read the technical data before installing this product. Observe the general safety instructions. Failure to follow the instructions may result in damage to the unit, fire or other hazards. Use this product only in dry areas.


(DE) Schnurdimmer mit integrierter Helligkeitseinstellung zur Vermeidung von Flackern.

 Lesen Sie die technischen Daten, bevor Sie dieses Produkt installieren. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Gerät, Feuer oder anderen Gefahren führen. Verwenden Sie dieses Produkt nur in trockenen Bereichen.

(NL) Snoerdimmer met instelbare helderheid om flikkeren te voorkomen.

 Lees de technische gegevens voordat u dit product installeert. Neem de algemene veiligheidsinstructies in acht. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat, brand of andere gevaren. Gebruik dit produkt alleen in droge ruimtes.

(FR) Variateur cordon avec réglage de la luminosité réglable pour éviter les scintillements.

 Lisez bien les données techniques avant d'installer ce produit. Respectez les consignes générales de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages à l'appareil, un incendie ou d'autres risques. N'utilisez ce produit que dans des endroits secs.

Voltage / Spannung

220-240V- 50Hz

Load type / Soort belasting
Art der Belastung / Type de charge

0-25W LED
10-50W Halogen / Incandescent

Dimming method / Dimmethode
Dimmethode / Méthode de gradation

R,C Trailing Edge / Fase afsnijding
Fase abschnitt / Coupure de phase

Dimming style / Dim manier
Art des Dimmen / Controle

Rotary / Draaiknop
Drehknopf / Bouton rotatif

Ambient temperature / Omgevingstemperatuur
Umgebungstemperatur / Température ambiante

Max. 35° C

Dimensions / Afmetingen
Abmessungen

99.8 x 32.2 x 36.5 mm

Gewicht / Weight / Poids

49 g

(EN) Set minimum brightness

Turn the knob to the minimum brightness. Insert the screwdriver into the **MIN** screw and turn it to the left. If the light becomes unstable (flashes), turn the screwdriver to the right until the blinking stops.

(DE) Einstellung der minimalen Helligkeit

Drehen Sie den Knopf auf die minimale Helligkeit. Benutzen Sie einen Schraubendreher für die **MIN**-Schraube und drehen Sie diese nach Links. Wenn das Licht instabil wird (blinkt), drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, bis das Blinken aufhört.

(NL) Instellen minimale helderheid

Draai de knop tot de minimale helderheid. Zet de schroevendraaier in de **MIN** schroef en draai deze naar links. Als het licht onstabiel wordt (gaat knipperen), draai de schroevendraaier naar rechts totdat het knipperen ophoudt.

(FR) Définir la luminosité minimale

Allumez le bouton sur la luminosité minimale. Insérez le tournevis dans la vis **MIN** et tournez-la vers la gauche. Si la lumière devient instable (clignotements), tournez le tournevis vers la droite jusqu'à ce que les clignotements cessent.