





## Floor Dimmer / Vloerdimmer Bodendimmer / Variateur de sol

Art. 960001206


**(EN)** Floor Dimmer with error indication, overload, overheat and short circuit protection.

 **Read the technical data before installing this product. Observe the general safety instructions. Failure to follow the instructions may result in damage to the unit, fire or other hazards. Use this product only in dry areas.**


**(DE)** Bodendimmer mit Fehleranzeige, Überlast-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz.

 **Lesen Sie die technischen Daten, bevor Sie dieses Produkt installieren. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Gerät, Feuer oder anderen Gefahren führen. Verwenden Sie dieses Produkt nur in trockenen Bereichen.**

**(NL)** Vloerdimmer met fout-indicator, overbelastings-, oververhittings- en kortsluitingsbeveiliging.

 **Lees de technische gegevens voordat u dit product installeert. Neem de algemene veiligheidsinstructies in acht. Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat, brand of andere gevaren. Gebruik dit produkt alleen in droge ruimtes.**

**(FR)** Variateur de sol avec indicateur de panne, protection contre les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits.

 **Lisez bien les données techniques avant d'installer ce produit. Respectez les consignes générales de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages à l'appareil, un incendie ou d'autres risques. N'utilisez ce produit que dans des endroits secs.**

Voltage / Spannung

220-240V- 50Hz

Load type / Soort belasting  
Art der Belastung / Type de charge

0-75W LED  
10-150W Halogen / Incandescent

Dimming method / Dimmethode  
Dimmethode / Méthode de gradation

R,C Trailing Edge / Fase afsnijding  
Fase abschnitt / Coupeure de phase

Dimming style / Dim manier  
Art des Dimmen / Contrôle

Slide Button / Schuifknop  
Schiebetaste / Bouton Coulissant

Ambient temperature / Omgevingstemperatuur  
Umgebungstemperatur / Température ambiante

Max. 35° C

Dimensions / Afmetingen  
Abmessungen

60 x 102 x 35.2 mm

Gewicht / Weight / Poids

78.2 g

### **(EN)** Set minimum brightness

Slide the button to the minimum brightness. Insert the screwdriver into the **MIN** screw and turn it to the left. If the light becomes unstable (flashes), turn the screwdriver to the right until the blinking stops.

### **(DE)** Einstellung der minimalen Helligkeit

Schieben Sie den Knopf auf die minimale Helligkeit. Benutzen Sie einen Schraubendreher für die **MIN**-Schraube und drehen Sie diese nach Links. Wenn das Licht instabil wird (blinkt), drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, bis das Blinken aufhört.

### **(NL)** Instellen minimale helderheid

Schuif de knop tot de minimale helderheid. Zet de schroevendraaier in de **MIN** schroef en draai deze naar links. Als het licht onstabiel wordt (gaat knipperen), draai de schroevendraaier naar rechts totdat het knipperen ophoudt.

### **(FR)** Définir la luminosité minimale

Faites glisser le bouton sur la luminosité minimale. Insérez le tournevis dans la vis **MIN** et tournez-la vers la gauche. Si la lumière devient instable (clignotements), tournez le tournevis vers la droite jusqu'à ce que les clignotements cessent.



## Floor Dimmer / Vloerdimmer Bodendimmer / Variateur de sol

Art. 960000206-1

### (EN) Error Indicator

- Green* Normal operation.  
*Red* Short circuit! Check the wiring and only switch the dimmer on again after 30 seconds.  
*Yellow* Overload! Remove one or more lamps. Switch on the dimmer again as soon as the yellow LED is off.

### (DE) Fehleranzeige

- Grün* Normalbetrieb.  
*Rot* Kurzschluss! Überprüfen Sie die Verdrahtung und schalten Sie den Dimmer erst nach 30 Sekunden wieder ein.  
*Gelbe* Überlastung! Entfernen Sie eine oder mehrere Lampen. Schalten Sie den Dimmer erst wieder ein, sobald die gelbe LED aus ist.

### (NL) Fout-indicator

- Green* Normaal bedrijf.  
*Red* Kortsluiting! Kijk de bedrading na en schakel de dimmer pas na 30 seconden weer in.  
*Yellow* Overbelasting! Verwijder één of meerdere lampen. Schakel de dimmer weer in zodra de gele led uit is.

### (FR) Indicateur d'erreur

- Vert* Fonctionnement normal.  
*Rouge* Court-circuit! Vérifiez le câblage et ne remettez le variateur en marche qu'après 30 secondes.  
*Jaune* Surcharge! Retirez une ou plusieurs lampes. Rallumez le gradateur dès que la LED jaune est éteinte.